



MANUTENTION ET SÉCURITÉ

- Manutention obligatoire par élingues de levage (type RD12)
- Ne jamais circuler/stationner sous ou à proximité de la charge.
- Éviter les à-coups.
- Limiter les déplacements par engins de chantier.

COLORIS

- Gris ou ocre



CODE	LIBELLÉ	DIMENSION Int./Ext.	HAUTEUR	POIDS
23510	Abri EDF REMBT 600 - Gris	68 x 22,5 / 81 x 27,5 cm	133,5 cm	210 kg
23511	Abri EDF REMBT 600 - Ocre	68 x 22,5 / 81 x 27,5 cm	133,5 cm	210 kg